

ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ AR9239 И AR9240

Руководство по эксплуатации в. 2017-02-01 MIT-DVM-DVB

AR9239



- Легко читаемый дисплей.
- **Отображение max/min значений.**
- **AR9240:** подсветка дисплея.
- **AR9240:** выносной датчик.

AR9240



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	AR9239	AR9240
Двойной ЖК-дисплей	3 разряда	
Диапазон измерения влажности, %RH	20...100	
Точность измерения влажности, %RH	±3*	
Диапазон измерения температуры, °C	-20...+60	-50...+70
Точность измерения температуры, °C	±1	
Температура хранения, °C	0...+50	
Питание	2 батареи =1,5 В типа AAA	
Габаритные размеры, мм	221×58×28 мм	140×75×28 мм
Вес (без батарей), г	114 г	200 г

* Точность измерений составляет ±3%RH в диапазоне 40...70%RH при 25°C, в остальных случаях более ±6%RH.


ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРОВ

1. Датчик температуры и влажности
2. ЖК-дисплей
3. Кнопка °F/°C – выбор единиц измерения температуры
4. Кнопка **MAX/MIN** – отображение максимальных/минимальных значений
5. Кнопка **ON/OFF** – включение/выключение прибора
6. Только **AR9240**: Кнопка **B/L** – включение подсветки




ЭЛЕМЕНТЫ ДИСПЛЕЯ AR9239

- A. Цифровой индикатор для отображения значений влажности
- B. % – индикатор единиц измерения влажности
- C. – индикатор низкого заряда батарей
- D. – индикатор единиц измерения температуры (и)
- E. Цифровой индикатор для отображения значений температуры
- F. **MAX**, **MIN** – индикаторы режима отображения максимальных и минимальных показаний температуры
- G. **MAX**, **MIN** – индикаторы режима отображения максимальных и минимальных показаний влажности



ЭЛЕМЕНТЫ ДИСПЛЕЯ AR9240

- A. **MAX**, **MIN** – индикаторы режима отображения максимальных и минимальных показаний температуры и влажности
- B. – индикатор единиц измерения температуры (и)
- C. – индикатор низкого заряда батарей
- D. % – индикатор единиц измерения влажности
- E. Цифровой индикатор для отображения значений влажности
- F. Цифровой индикатор для отображения значений температуры



ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подготовка к работе.

- a. Для включения (выключения) прибора нажмите кнопку **ON/OFF**: измерение температуры и влажности происходит автоматически.
- b. Для выбора единиц измерения температуры используйте кнопку **°C/°F**.

2. Определение максимальных/минимальных значений.

- a. Нажмите один раз на кнопку **MAX/MIN**, чтобы отобразить максимальные значения температуры и влажности за время измерения: на дисплее появится индикатор **MAX**.
- b. Снова нажмите на кнопку **MAX/MIN**, чтобы отобразить минимальные значения температуры и влажности за время измерения: на дисплее появится индикатор **MIN**.
- c. Через 5 секунд прибор автоматически вернётся к обычному режиму измерений.

3. Только для AR9240: включение подсветки.

- a. Для включения подсветки дисплея нажмите кнопку **B/L**.
- b. Выключение подсветки происходит автоматически через 10 секунд.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	AR9239	AR9240
1. Прибор	1 шт.	
2. Батарея =1,5 В типа AAA	2 шт.	4 шт.
3. Руководство по эксплуатации	1 шт.	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Гарантия не распространяется на поставляемые в комплекте элементы питания.

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70

Тел./факс: (812) 327-32-74

Интернет-магазин: ark5.ru

Дата продажи:

М. П.

ИНДИКАТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

- Часы, будильник, календарь



HTC-1

- Max/min
- -10...+70°C
- 10...99%RH
- 105×98×22 мм

AR807

- -10...+70°C
- 20...90%RH
- 106×98×22 мм



ETP-110

- -10...+60°C
- 20...95%RH
- Точка росы -29...+59°C
- Выносной датчик 0,45 м
- Max/min
- 100×100×26 мм
- Дополнительный выносной датчик температуры и влажности

